

DigiSpectie Veldmodule Quick Reference Guide

OPSTARTEN / AFSLUITEN



Opstarten ArcPad

Dubbelklik ArcPad icoon op het bureaublad of ga naar: Start → Alle programma's → ArcGis → ArcPad 8.0 → ArcPad 8.0 for Windows



WERKBALK DIGISPECTIE



Algemene inspectiegegevens

Stel standaard waarden in voor waarnemer, instantie, projectnummer, type inspectie, inspectiewijze en weersomstandigheden



Toevoegen schadepunt

Teken een schadepunt in de kaart. Vul het invulscherm zo volledig mogelijk in.



Toevoegen schadelijn

Teken een schadelijn in de kaart. Beëindig het tekenen van de lijn met het vinkje links onder in het scherm. Vul het invulscherm zo volledig mogelijk in.



Toevoegen schadevlak

Teken een schadevlak in de kaart. Beëindig het tekenen van het vlak met het vinkje links onder in het scherm. Vul het invulscherm zo volledig mogelijk in.



Toevoegen fotopunt

Wijs eerst een schadepunt, -lijn of vlak aan en teken vervolgens het fotopunt in de kaart. Houdt de muis ingedrukt om de richting van de foto aan te geven.



Opvragen eigenschappen

Toont de gegevens van een aangewezen object in de kaart. Als een schadepunt, -lijn of -vlak wordt aangewezen wordt het invulscherm getoond.



Verwijderen inspectie

Verwijder een aangewezen schadepunt, -lijn of -vlak



Automatische kaartrotatie

Draait het kaartbeeld automatisch mee met de loop- of rijrichting. Vereist dat GPS aan staat.



Handmatige kaartrotatie

Draai het kaartbeeld handmatig. Klik in de kaart en houdt de muis ingedrukt om de kaart te draaien



Verwijder kaartrotatie

Maakt de rotatie van de kaart ongedaan en toont de kaart weer noordgericht.



Selecteer een object

Selecteer een object in de kaart



Open helpfile

Opent de handleiding van DigiSpectie in Adobe Acrobat Reader



Zoom in

Zoomt in op een in de kaart aangewezen rechthoekig kader. Functie blijft actief tot andere functie is gebruikt



Zoom out

Klik in de kaart op uit te zoomen. Functie blijft actief tot andere functie is gebruikt



Verschuif kaartbeeld

Sleep het handje over de kaart om het kaartbeeld te verschuiven



Zoom naar schaal 1:2000

Zoomt het kaartbeeld in op een vaste schaal 1: 2000

DROPDOWN MENU ALGEMENE INSPECTIE GEGEVENS



Reset data

Maakt een backup van de huidige shapefiles met punten, lijnen en vlakken en zet lege shapefiles klaar.



Instellingen...

Voer standaard instellingen in voor de werking van DigiSpectie veldmodule.



Over DigiSpectie

Toont het versienummer van DigiSpectie voor support doeleinden

KAARTBESTURING



Snel zoomen en pannen

Inzoomen (+), uitzoomen (-), kaartbeeld verplaatsen (handje) en zoomen naar de volledige dataset (wereldbol)



WERKBALK MAIN (BELANGRIJKE FUNCTIES)



Lagen

Opent de het kaartlagen scherm. Hierin kunnen kleuren, selecteerbaarheid, schaalniveau's en weergave voor kaartlagen worden aangepast.



GPS actief

Schakelt de gekoppelde of geïntegreerde GPS ontvanger in of uit.

DROPDOWN MENU GPS



GPS Voorkeuren

Opent het GPS instellingen menu. Stel hier de juiste COM-poort, baudrate en protocol in. Protocol standaard NMEA 0183.

INSPECTIEPROCES / AANDACHTSPUNTEN

Exporteren van gegevens naar USB memorstick

Kopieer de bestanden in de directory `C:/program files/arcpad 8.0/Gim_data/edit` naar de USB stick.

Ruimte voor eigen opmerkingen

